

BUSYLIGHT INDICATEUR LUMINEUX

Statut | Alerte | Indicateur de niveau

1. Contenu



1 x Appareil
BUSYLIGHT



1 x Bloc
d'alimentation USB



1 x 3M Ruban
adhésif double face

Options disponibles



Support de
montage mural

2. Mise en marche et Indicateur lumineux

Fonction	Action	Indicateur LED
Mise en marche	Brancher le bloc à une source d'alimentation.	Clignote Bleu , suivi de jaune à intensité faible.
Recherche/connexion au réseau LoRaWAN	-	Jaune ou Clignote Jaune à intensité faible.
Connecté au réseau LoRaWAN	-	Vert à intensité faible.

3. Alimentation

Connecter le câble USB de l'appareil au bloc d'alimentation inclus. Connecter le bloc d'alimentation, puis patienter environ 2 minutes pendant que l'appareil termine sa séquence d'initialisation.

IMPORTANT: L'appareil ne peut être alimenté que par une source de 5 VDC.

4. Installation

L'appareil peut simplement être déposé sur une surface plane. Cependant, nous recommandons de le fixer avec un ruban adhésif double-face à l'endroit désiré.

Pour ce faire, coller le ruban adhésif double-face au dessous de l'appareil, puis enlever la protection de l'autre côté du ruban et presser l'appareil sur une surface plane. Pour le temps de pause, suivre les instructions sur l'emballage du ruban adhésif.

5. Utilisation

Une fois l'appareil connecté au réseau LoRaWAN, il est possible de lui envoyer des consignes de couleur, d'intensité lumineuse et de mode de clignotement à l'aide du logiciel d'Assek Technologie. Cela peut être fait selon une des méthodes de transmission suivantes :

- Commande envoyée manuellement à l'appareil
- Commande envoyée par le module de règles intelligentes (déclenchement automatisé)

IMPORTANT: Veuillez contacter notre équipe d'assistance technique à l'adresse support@assek.ca pour toutes questions en lien avec la programmation de règles dans le logiciel ou l'utilisation de l'appareil.