

Guide d'utilisation

Prise intelligente (R809A)

1. Contenu



1 x Appareil R809A

2. Présentation matérielle



3. Boutons et Indicateur lumineux DEL

Fonction	Action	Indicateur DEL
Réinitialiser aux paramètres d'usine	Appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes.	Clignote vert rapidement
Effacer l'historique d'énergie électrique	Appuyer et maintenir le bouton de fonction pendant plus de 10 secondes	Clignote vert 5 fois
Indicateur de l'interrupteur (ON/OFF)	Appuyer rapidement sur le bouton de fonction	Vert : ON
		Rouge : OFF
	Connecté au réseau LoRaWAN	Vert constant

Indicateur de connexion réseau	Déconnecté du réseau LoRaWAN	Éteint
--------------------------------	------------------------------	--------

4. Installation

Brancher l'appareil dans une prise électrique 120VAC/15A pour qu'il se mette en fonction automatiquement. Les 2 indicateurs lumineux clignoteront alors 1 fois.

IMPORTANT:

- Le 8909A est conçu pour une utilisation avec des équipements compatibles. Veuillez être prudent quant au type d'appareil branché sur la prise intelligente. Il est de la responsabilité du client de s'assurer que les appareils connectés sont adaptés à une utilisation avec la prise intelligente.
- Le R809A est un appareil fonctionnant à haut voltage. Veuillez à être prudent lors de l'installation et l'utilisation.
- Ne pas installer dans un boîtier métallique ou dans un autre équipement électrique afin d'éviter d'altérer la communication sans-fil.
- Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou de l'eau. Il est recommandé de nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le boîtier de l'appareil.
- Ne pas installer à proximité de fuite d'eau potentielle.